



Aansluitschema/schéma de raccordement Skycom CE
voor/pour Skylux® 160° CE of/ou Cintramax® CE/Monoflap® CE

Elektrisch schema/schéma électrique



NL Voor de volledige informatie omtrent het aansluiten en installeren, verwijzen we naar de montagehandleiding Skycom CE.

FR Consultez la notice de pose Skycom CE pour une information complète concernant le branchement et l'installation du système.





* Bij het aansluiten van de Cintramax CE dient de testkabel die naar buiten loopt steeds verwijderd te worden.

* Chez la connexion du Cintramax CE, on doit toujours enlever le câble sortant.

Schema/aperçu

met positieve veiligheid
(automatisch openen)



SERVICE@CINTRALUX.BE
WWW.CINTRALUX.BE - 056/248200

CINTRALUX
SUSTAINABLE LIGHT